



S8

快速參考指南 (中文)

首次使用S8


所需用品:

- 咖啡豆 (加入咖啡豆槽)
- 清水 (加進水箱)
- 奶管 (連接咖啡機與牛奶容器)



此快速參考指南並不代替《S8 使用說明書》。請確保閣下首先讀畢與留意有關的安全資訊及提示，以免發生意外。

» 屏幕顯示 «

水質硬度設定



啟動濾芯系統



»Filter operation /Saved (濾芯操作/ 儲存)«
 »Filter is being rinsed (濾芯正在清洗中) «
 »System is filling (系統正在注水中) «



»Empty drip tray (清理廢水盤) «




連接牛奶

1 移除奶泡器上保護膠蓋



2 連接牛奶管道



如何製作咖啡

所需用品：


- 咖啡豆（加入咖啡豆槽）
- 水（加進水箱）
- 奶管（連接咖啡機與牛奶容器）

此快速參考指南並不代替《S8 使用說明書》。請確保閣下首先讀畢與留意有關的安全資訊及提示，以免發生意外。

於咖啡出口管道下放置咖啡杯



» 屏幕顯示 «



(當連接牛奶時)
扭動專業級奶泡器方向

於開始目錄選擇咖啡飲品

永久更改個人化的飲品設定



按“P” » Product Setting 3/3 (飲品設定 3/3) «

或

按咖啡鍵2秒

» Product Setting 3/3 (飲品設定) «



清洗奶泡系統

所需時間約2分鐘

所需清潔用品：

JURA 奶泡系統清潔劑



此快速參考指南並不代替《S8 使用說明書》。請確保閣下首先讀畢與留意有關的安全資訊及提示，以免發生意外。


» 屏幕顯示 «

清洗奶泡系統提示:

»Clean the milk system (清洗奶泡系統)«
按“P” 鍵



按 »Maintenance Status 1/3 (保養頁面 1/3)«
按 »Clean the milk system (清洗奶泡系統)«




3 按“Start (開始)”



4 按“Start (開始)”



5 按“Next (下一步)”



6 連接奶管



7 按“Next (下一步)”



8 »Cleaning agent for milk system & Water (奶泡系統清潔劑與清水)«



»Milk system is being cleaned (奶泡系統正在沖洗中)«
»Fresh Water (清水)«








10 按“Next (下一步)”



11 »Milk system is being cleaned (奶泡系統正在沖洗中)«

拆卸和清洗奶泡器 (深層清潔)



»去除牛奶殘留下來的嚴重污跡«



S8

更換濾芯

所需時間約3-5分鐘

所需清潔用品：

JURA 濾芯系統 (智能)




此快速參考指南並不代替《S8 使用說明書》。請確保閣下首先讀畢與留意有關的安全資訊及提示，以免發生意外。

» 屏幕顯示 «



更換濾芯提示:

»Change filter (更換濾芯)«






舊



»Saved (儲存) «

»Filter is being rinsed (濾芯正在清洗中) «

»Empty drip tray (清空廢水盤) «



»Filter rinsing completed (濾芯清洗完成)«

水箱除垢

所需時間約40分鐘

所需清潔用品：

JURA雙效除垢藥片



此快速參考指南並不代替《S8 使用說明書》。請確保閣下首先讀畢與留意有關的安全資訊及提示，以免發生意外。

» 屏幕顯示 «

*將於數分鐘內完全溶解。

水箱除垢提示:

»Decalcify machine (咖啡機除垢) «

Press "P" button 按 "P" 鍵



»Maintenance Status 1/3



保養頁面1/3 «

按 » Descale (除垢) «


按 » Start (開始) « 2 次



»Empty drip tray (清空廢水盤) «



»Pour descaling agent* into empty water tank (將已溶解的除垢藥片液體* 放進水箱) «



按 » Next (下一步) «





»Machine is being descaled (咖啡機正在進行除垢) «

»Empty drip tray (清空廢水盤) «



重覆步驟 4-5

»Fill water tank (為水箱注水) «




按 » Next (下一步) «



»Machine is being descaled

(咖啡機正在進行除垢) «

»Empty drip tray (清空廢水盤) «



清潔咖啡機

所需時間約20分鐘

所需清潔用品：

JURA 雙效清洗藥片



此快速參考指南並不代替《S8 使用說明書》。請確保閣下首先讀畢與留意有關的安全資訊及提示，以免發生意外。

» 屏幕顯示 «


清潔咖啡機提示：

»Clean the machine (清洗咖啡機)«
按 “P” 鍵




按 »Maintenance status 1/3 (保養頁面1/3)«



按 » Clean 1/6 (清洗 1/6)«



按 »開始«



»Empty coffee grounds container (清空粉渣盒)«



7



按 »Next (下一步)«

8



»Machine is being cleaned (咖啡機正在進行清洗)«

»Add cleaning tablet (加入清洗藥片)«

9



按 »Next (下一步)«

10



»Machine is being cleaned (咖啡機正在進行清洗)«

»Empty coffee grounds container (清空粉渣盒)«

重覆步驟 4-5

11

